



[®] W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

Hafenstr. 83 - D-56564 Neuwied

Fon: +49(0)2631/3455-10 - Fax: +49(0)2631/3455-30

Mail:service@w-r-lang.de

DATENBLATT

Orthoprene – Art. 72330 ff.

Verarbeitungsanleitung:

Die zu klebenden Teile schleifen und Staub entfernen. Beide Seiten ausreichend einstreichen, extrem saugfähige Materialien evtl. zweimal einstreichen, so dass ein Klebstoff-Film gut sichtbar ist. Nach einer Ablüftezeit von 5 – 40 Minuten Teile aufeinander legen und pressen. Weiches Material mit geringem Druck aber länger pressen. Nach einer kurzen Ruhezeit können die geklebten Teile weiter bearbeitet werden.

Verdünnen nur mit Schnellkleber-Verdünner.

Geräte mit Aceton reinigen.

Klebstoff kann auch nach Tagen mit geeignetem Aktiviergerät wieder reaktiviert werden.

Materialien:

Leder, Gummi, Kork, Filz, Stoff, PUR, TR, EVA, Poro, Crepe etc.

Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt !

Nicht unter 18°C verarbeiten !

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.