



VERARBEITUNGSANLEITUNG

Carbon-Platte 0,5 mm – Art. 81 265

Erwärmung im Wärmeofen oder punktuell mit Heißluftgebläse

Verformungstemperatur: ca. 120°

Ofenzeit: ca. 2 – 3 Minuten

Nicht mit offener Flamme erwärmen – brennbar !

Spanende Bearbeitung nur mit Absaugung !

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.